

R137 黃光機台操作規範

更新日期:2019/11/15

一、雙面對準曝光機(A, B)兩台操作規範:

機台旁有放置 S.O.P , 如有需要請務必詳細閱讀.

二、全片塗佈機操作方式：

- (1) 都與破片塗佈機雷同, 唯有放置方式不同, 放置需要[使用製具]放置晶片, 避免晶片沒有在中心, 發生徒步不均勻.

三、顯影槽使用方式:

- (1) 使用 FH-6400 光阻 → 使用 [KTD-1]顯影液.
- (2) 使用 AZ-4620, AZ-6112 光阻 → 使用 [AD-10]顯影液.
- (3) 空統記得放置於跟[WET BENCH]放置地方依樣.
- (4) 顯影液廢液切記一定要放置於[廢液桶]

四、安全注意事項:

- (1) 務必須知防護具放置位置.
- (2) 務必知道光阻補充位置與方式.
- (3) 遇到緊急情況[地震, 廣播, 毒氣, 警報]放下手邊工作, 盡速離開無塵室.